

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRUNG TÂM BÁO CHÁY MPF-P4

(4-8-12-16 ZONE)

1/ Ý nghĩa các đèn báo:

- Power:** đã có nguồn điện vào
- AC abnormal:** chưa có nguồn AC 220V
- DC abnormal:** chưa có nguồn ắc quy DC 24V
- OPEN CIRCUIT:** mạch bị hở
- BELL OPEN:** mạch chuông/còi bị hở (do thiếu điện trở)
- BELL SHORT:** mạch chuông/còi bị nối tắt (do thiếu diode)
- RED LED FIRE ALARM:** đang báo cháy
- YELLOW LED OPEN CIRCUIT:** mạch tín hiệu đang bị hở (do thiếu điện trở)
- YELLOW LED SHORT CIRCUIT:** mạch tín hiệu đang bị nối tắt (do thiếu điện trở 470 ohm)

2/ Ý nghĩa các nút bấm:

- Mute:** tắt tiếng hú tại trung tâm
- Bell:** tắt tiếng chuông/còi
- RELAY:** vô hiệu hóa tiếp điểm NO/NC
- HOLD:** vô hiệu hóa tín hiệu báo cháy
- DELAY:** trì hoãn tín hiệu báo cháy
- Reset:** khởi động lại trung tâm báo cháy

3/ Thử chuông:

- Bật công tắc có chìa khóa về ON
- Bấm nút DELAY
- Bấm TEST tại từng zone

4/ Reset: bấm nút RESET